


## interphones altex

Mode d'emploi pour MP 3

Bedienungsanleitung MP 3



Presser la touche de droite et parler  
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et  
ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören,  
und so weiter.

A la fin de la communication, la station  
se déclenche automatiquement au bout  
de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der  
Apparat nach einigen Sekunden auto-  
matisch aus.



La touche de gauche est une touche pour  
la commande de la gâche électrique.

Die Linke Taste dient zur Betätigung  
eines Türöffners.