

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85
Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören, und so weiter.

A la fin de la communication, la station se déclenche automatiquement au bout de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der Apparat nach einigen Sekunden automatisch aus.




La touche de gauche est une touche pour la commande de gâche electr..

Die Linke Taste dient zur Betätigung eines Türöffners.

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85
Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören, und so weiter.

A la fin de la communication, la station se déclenche automatiquement au bout de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der Apparat nach einigen Sekunden automatisch aus.




La touche de gauche est une touche pour la commande de gâche electr..

Die Linke Taste dient zur Betätigung eines Türöffners.

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85
Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören, und so weiter.

A la fin de la communication, la station se déclenche automatiquement au bout de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der Apparat nach einigen Sekunden automatisch aus.



La touche de gauche est une touche pour la commande de gâche electr..


Die Linke Taste dient zur Betätigung eines Türöffners.

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85
Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören, und so weiter.

A la fin de la communication, la station se déclenche automatiquement au bout de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der Apparat nach einigen Sekunden automatisch aus.



La touche de gauche est une touche pour la commande de gâche electr..

Die Linke Taste dient zur Betätigung eines Türöffners.