

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85

Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et
ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören,
und so weiter.

A la fin de la communication, la station
se déclenche automatiquement au bout
de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der
Apparat nach einigen Sekunden auto-
matisch aus.



La touche de gauche est une touche
pour la commande de gâche electr..

Die Linke Taste dient zur Betätigung
eines Türöffners.

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85

Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et
ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören,
und so weiter.

A la fin de la communication, la station
se déclenche automatiquement au bout
de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der
Apparat nach einigen Sekunden auto-
matisch aus.



La touche de gauche est une touche
pour la commande de gâche electr..

Die Linke Taste dient zur Betätigung
eines Türöffners.

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85

Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et
ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören,
und so weiter.

A la fin de la communication, la station
se déclenche automatiquement au bout
de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der
Apparat nach einigen Sekunden auto-
matisch aus.



La touche de gauche est une touche
pour la commande de gâche electr..

Die Linke Taste dient zur Betätigung
eines Türöffners.

interphones altex

Mode d'emploi pour MP 85

Bedienungsanleitung MP 85



Presser la touche de droite et parler
Rechte Taste eindrücken und sprechen



Relâcher pour entendre la réponse, et
ainsi de suite.

Taste loslassen um Antwort zu hören,
und so weiter.

A la fin de la communication, la station
se déclenche automatiquement au bout
de quelques secondes.

Am Ende des Gespräches schaltet der
Apparat nach einigen Sekunden auto-
matisch aus.



La touche de gauche est une touche
pour la commande de gâche electr..

Die Linke Taste dient zur Betätigung
eines Türöffners.