

## Programmation du code indépendant N3301 (relais 1)

### Programmation du relais 1 (bornes NA1, C1, NC1)

Changement du nombre de chiffres composant les codes d'activation des relais :



Presser 3 fois la clé pour entrer en mode programmation.

② ⑦ ① ⑧

Introduire le code du programmeur 2718 (5x bip rapide, led rouge clignote)

①

Presser 1 (2xbip)

① ① ①

Définit la position de mémoire du 1<sup>er</sup> code usager (2xbip)

-----

Introduire le code d'ouverture désiré, 4 chiffres (2xbip)



Presser la clé pour confirmer (4xbip)

Ⓒ

Presser "C" pour sortir de la programmation.

**Procédure pour l'ouverture de la porte :**



-----

**Presser clé suivit du code choisi pour l'activation de l'ouverture.**

999 codes d'ouverture supplémentaires peuvent être programmés comme suit :

① ① ②

Définit le 2<sup>ème</sup> code d'activation du relais standard (procédure comme 001)

① ① ③

Définit le 3<sup>ème</sup> code d'activation du relais standard (procédure comme 002)

① ① ④

Définit le 4<sup>ème</sup> code d'activation du relais standard (procédure comme 003)

etc.

**Procédure pour effacer un code**



Presser 3 fois la clé pour entrer en mode programmation.

② ⑦ ① ⑧

Introduire le code du programmeur 2718 (5x bip rapide, led rouge clignote)

③

Presser 3 (2xbip)

① ① ①

Supprimer la position de mémoire du 1<sup>er</sup> code usager (2xbip)



Presser 2 fois la clé pour confirmer (4xbip)

Ⓒ

Presser "C" pour sortir de la programmation.

Programmeur