G 2+

6507/G2+

MANUEL D'UTILISATION







(75) **Althaus S.A.** Manufacture d'appareils électroniques

6507/G2+ V02 REV.0125 | Français(Suisse)

ÍNDICE

1. Précautions de sécurité
2. Caractéristiques
3. Description la plaque
4. Configuration initiale
5. Controle d'accès et réglage de l'ouverture de la porte5
5.1. Modification des codes d'accès de l'adminitrateur5
5.2. Gestion des cartes/badges d'accès6
6. Réglage supplémentaire
6.1. Réglage de l'affichage7
6.2. Réglage vidéo8
6.3. Réglage audio8
6.4. Réglage de la page d'accueil8
7. Configuration initial depuis PC9
9.1. Réglage
9.2. Liste des logements
9.3. Gestion manuelle des logements12
9.4. Carte/badges d'accès14
9.5. À propos de15
10. Accès à distance depuis le client web de la platine 6507/G2+15
11.Shémas d'installation
11.1. Installation audio16
11.1. Installation audio avec distributeur16
11.2. Installation vidéo19
11.8. Raccordement de l'ouverture de la porte19
11.9. Raccordement de 2 portes
11.10. Raccordement pour une caméra CCTV20
11.11. Raccordement de 2 à 4 platines21

1. PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

- L'installation et la manipulation de ces appareils doivent être effectuées par du personnel autorisé.
- La réglementation actuelle exige que la ligne d'alimentation soit protégée par un disjoncteur.
- L'ensemble de l'installation doit être éloigné d'au moins 40 cm de toute autre installation.
- Concernant l'alimentation FA-G2+
- Ne pas trop serrer les vis du bornier.
- Installez l'alimentation dans un endroit sec et protégé, sans risque de gouttes ou d'éclaboussures d'eau.
- Éviter les endroits proches de sources de chaleur, humides ou poussiéreux.
- Ne pas obstruer les fentes d'aération afin que l'air puisse circuler librement.
- Pour éviter tout dommage, l'alimentation doit être solidement ancré. Utiliser un guide de fixation DIN 46277 (8 DIN).

2. CARACTERÍSTIQUES

- Système vidéo à 2 fils.

- Il est recommandé de l'installer dans une structure câblée en utilisant un câble U72 1X4X0,8MM2, de faible capacité et sans halogène.

- Jusqu'à 32 blocs par installation.

- (*) Jusqu'à 4 plaques générales par installation et 4 plaques intérieures par bloc.
- Jusqu'à 128 logements par bloc, avec la possibilité d'installer jusqu'à 4 moniteurs par logement.
- Possibilité d'installer une conciergerie générale par installation.
- Jusqu'à 16 caméras IP ONVIF par bâtiment avec le module DQ-IPCAM/G2+.

3. DESCRIPTION DE LA PLAQUE



4. CONFIGURATION INITIALE

G2+

Pour configurer la platine si elle n'est pas déjà programmée, procédez comme ceci



l'administrateur pressez 5 fois sur l'écran alluné ou sur l'image d'acceuil





-Sélectionnez le mode "Général" dans le champ "Mode platine", si vous voulez que le panneau soit la platine principale. Dans ce cas la platine peut appeller tout les unités intérieur de l'installation

-Autrement le "Mode Bâtiment". Si le panneau ne doit appeler que les unités de votre bâtiment, Entrez ensuite le numéro du bâtiment dans le champs "le numéro du bâtiment de (1 à 32)" puis "le numéro de platine(1 à 16).

-Vous pouvez également modifiez l'addresse "IP locale"si vous le desirez ainsi que le "Masque de sous-réseau", "la passerelle" ainsi que le "DNS". (Conseillé pour des installations complexes)

-Il est possible de les assigner automatiquement, c'est-à-dire que sans qu'il soit nécessaire d'introduire une valeur, la platine obtiendra une adresse IP sur la base des paramètres d'adressage physique indiqués précédemment. cas du panneau 1 du bâtiment 1, l'adresse IP obtenue automatiquement est 192.168.100.101.

5. Contrôle d'accès et réglage de l'ouverture de la porte

Le menu "Accès" permet de modifier les réglages des relais d'ouverture de porte, de changer les codes principaux d'acces ainsi que d'ajouter ou de supprimer des cartes/badges d'accès



l'administrateur pressez 5 fois sur

l'écran alluné ou sur l'image d'acceuil

Pressez sur paramètre





administrateur (2718 valeur d'usine)

Pressez sur "Porte 1"(relais 1) ou sur "Porte 2"(relais 2). Vous pouvez ensuite régler le temps d'ouverture dans "déverrouillage"de 0,5 à 10s ainsi que le "delais d'ouverture" de 0,5 à 10s (poussoir AP de sortie)



Le menu "Access" va concerner tout ce qui concerne votre ouverture de porte pour la partie administrateur (pas des logements)

5.1. Modification de mot de passe de l'administrateur





Vous pouvez choisir dans "déverrouiller" si vous voulez avoir ou non un code administrateur afin d'ouvrir. Vous pouvez choisir si il peut deverouiller la porte 1 "relais 1 ou la porte 2 "relais 2". Ou seulement 1 des 2.

Vous pouvez ensuite selectionner la "double sécurité" il vous vo-

udra donc utiliser une carte d'accès/badge ainsi que le code

Vous pouvez ensuite choisir le code 1 et le 2. Vous pouvez voir grâce l'oeil de mot de passe choisit.

5.2. Gestion des cartes/badges d'accès

Vous pouvez ajoutez ensuite ajouter des cartes/badges d'accès en appuyant sur "Badge d'accès"





Sélectionnez si vous souhaitez ajouter une carte d'utilisateur ou d'administrateur.

Vous pouvez enregistrer un total de 2000 cartes d'accès/badges et les attribuer en tant qu'utilisateur ou administrateur.

- Ajouter un badge à un logement

Pour ajouter des bagdes/carte d'accès pour les logements sélectionner "Ajouter des badges" puis selectionné le logements auquel vous voulez l'ajouter.





Selectionner le contact ou le numéro désiré

Présentez le badge ou la carte



Si un vu apparait c'est que votre carte/badge à bien pris en charge

Ó



Autrement c'est qu'il a déjà été enregistré

- Ajouter un bagde administateur

Pour ajouter un badge/carte d'accès pour un administrateur il faut sélectionner "Administateur"



Présentez le badge ou la carte



Si un vu apparait c'est que votre carte/badge à bien pris en charge



Autrement c'est qu'il a déjà été enregistré

Supprimer un badge

Pour supprimer 1 badge en particulier (Que vous avez encore en votre possession). Vous devez selectionner "Supprimer des badges"



Selectionnez "Un seul badge"



Ajouter le badge que vous voulez supprimer



Si il y a une croix c'est que le badge a bien été supprimé

Pour suprimer un badge/cartes d'accès pour un logements



Pour supprimer tout les badges de la platine appuyez sur "supprimer tout les badges"

6. Réglage supplémentaire

Pour modifier ces réglage vous devez accédez au menu de l'administrateur.



alluné ou sur l'image d'acceuil

6.1. Réglage de l'affichage

Si vous appuyez sur l'icone "Ecran" vous pouvez modifier : la couleur de l'arrière plan, le delais d'affiche de l'image d'accueil, La rue ou le nom de votre immeuble, si vous voulez affiché l'heure et la date.

Ainsi que vous pouvez regler l'heure la date et la langues de l'appareil.





6.2. Réglage vidéo

Si vous appuyez sur l'icone "Vidéo" vous pouvez choisir si la 1ere source vidéo qui va apparaître lorsqu'on vous appelle (Si vous avez un caméra CCTV)

Ainsi que la led d'éclairage de la caméra de la platine, si vous voulez qu'elle soit automatique, en permanance ou non





Selectionnez les réglages souhaités

6.3. Réglage audio

Si vous appuyez sur l'icone "Audio" vous pouvez régler le volume : de la communication, des massages vocaux ainsi que du micro. Vous pouvez choisir si vous voulez un message vocal, une sonnerie ou rien quand on sonne depuis la platine. L'arme sabotage est une alarme qui va s'enclencher lorsque va ouvrir la platine.





6.4. Réglage de la page d'accueil

Si vous appuyez sur l'icone "Bouton de la page d'accueil" vous pouvez choisir si les élements affiché :

Les boutons sont : l'écran du retour caméra, le menu déroulant ou les boutons poussoirs, le bouton concierge, le bouton pour les codes d'accès, le bouton pour les livraisons (Vous pouvez régler l'heure et le jour ou ce bouton sera affiché lorsqu'il est affiché le livreur peut ouvrir la porte en appuyant sur ce bouton)



Selectionnez "bouton poussoir"



Selectionnez la case de la fonction si que vous voulez afficher

7.PROGRAMMATION IP DEPUIS PC(Informaticien)

Pour vous rendre depuis votre PC sur la platine aller dans "centre réseau et partage". Puis dans Ethernet (réseau de la platine) Allez dans "propriétés" puis "Protocoles Internet version 4". Modifiez ensuite votre addresse IP pour etre dans la même direction IP que celui de la platine. De base 192.168.100.... puis comme passerelle le 192.168.100.1.

Si vous avez modifié l'IP de la platine et que vous l'avez mis dans un autre réseau il faut adataptié l'adresse IP exmple : platine 192.168.1.123, alors IP de direction 192.168.1... et passerelle 192.168.1.1.



Le PC est donc prêt a programmer la platine

Insérez donc l'IP de la platine, valeur d'usine automatique **192.168.100.101**



Tapez dans la barre de recherche de votre pc l'adresse IP

Accedez au client web

•••			××
← → C	(§) 192.168.100.101	*	≡
Pass	word Login	G 2	F

Le mode de passe administrateur 2718(valeur usine)

9.1. Réglage

Une fois connecté à la platine vous avez la section réglage (cette section cecerne tout les paramètres principaux de la platine)



Vous pouvez ensuite modifier l'image de la page d'accueil et/ou la page de bienvenue.



page précédente . Pour confirmer les modificaitionprochaine page.(suivant)

- (*) Pour le mode villa c'est quand il y a 1 seul bouton pour appeller le moniteur 1.
- (**) La double sécuriter c'est lorsque vous voulez déverouiller la porte à l'aide d'un bagde/carte d'accès + un code



(*le livreur peut ouvrir la porte en appuyant sur ce bouton)

9.2. Liste des logements

Voici l'endroit ou vous allez pouvoir modifier les noms, les codes et (les images des logements)



Pour ce faire vous pouvez exporter la liste présente et sauvegarder le fichier .CSV. Puis dans chaque section vous pouvez modifiez les noms /code pour chaque logements. Une fois effectué sauvegardez le fichier et importez le.

9.3. Gestion manuel des logements

Pour créer ou modifier des logements







Introduisez le code de l'administrateur 2718 (usine)



Puis selectionnez "logements"

9.3.1. Ajouter un logement

Si vous voulez ajouter un logement suivez ces étapes



Selectionné "ajouter un logement"



Vous pouvez choisir si le nom est visible, le nom, informations supplémentaire, le code d'accès 6 chiffres, le numéro du batiment.



Celui du logement et le deuxième numéro d'appel Celui du logement et le deuxième numéro

(Vous pouvez utilisé les deuxième numéro d'appel si vous ne voulez pas afficher les noms, ainsi vous pouvez mettre une liste de nom physique avec leur numéro correspondant par exemple)

9.3.2. Editer un logement

Si vous voulez editer un logement suivez ces étapes



Appuyez sur "Modifier un logement" puis selectionnez celui desireé

7			5	1
			<u> </u>	L
				L
				L
Millerada d	is attensión es d	etholik.	_	L
	_	1234		
		1234		
		1234		
		1234 8 12		

Ainsi vous pouvez modifié si le nom est visible, le nom, informations supplémentaire, le code d'accès 6 chiffres, le numéro du batiment.



Celui du logement et le deuxième numéro d'appel. Oubliez pas de confirmer

9.3.3. Supprimer un logement

Pour supprimer un logement allez dans "supprimer un logement"



9.4. Carte/badges d'accès

Dans la section badge vous pouvez supprimer ou ajouter des badges. Le numéro d'adresse correspond au logement correspondant au badge

TARJETAS DE ACCESO			8
Televis.	(the second s	it) de lacjués	
1	•	4100	Apuetee
	9	a88971	
1		6050	Agenda
1		4849	
4		400402	Indexe of sector
1	4	415au8	Regériro <u>de</u> eventos
			Acce <u>rta</u> da
			(b)
			- U
xporter nonier CSV		importer ficher CSV	

Pour modifiez les badges, vous pouvez exporter la liste présente et sauvegarder le fichier .CSV.

Puis dans chaque section vous pouvez modifiez/suprimmer les bages pour chaque logements. (Pour en ajouter il vous faut un lecteur capable de lire le badge ID depuis votre pc nous vous conseillons donc d'ajouter des badges que physiquement depuis la platine)

Une fois effectué sauvegardez le fichier et importez le.

9.5. Évenement

Depuis la section "Évenement vous pouvez voir tout ce qu'il se passe depuis la platine. Vous pouvez exporter et sauvegarder la liste

				Reter
Tip o de execto	Street by J Charge		Pada	
Second a	01001	2414	04043030	
Reterrals a	1000	0.8.4	0101/0000	Ajuetes
				Agenda
				Tarjelas <u> de</u> acceso
				Registre de eventes
				Acc <u>ess</u> de
Angelar			00449	
	Burr.			e
	Exporter la liste			
page précedente			page suivante	

9.6. À propos de

Dans la section "à propos de" vous pouvez voir toutes les informations du système. Vous ainsi égallement importer des mise à jour de logiciel et changez le mode de page de l'administrateur. Si vous modifiez le mot de passe admnistateur veuillez ne pas le perdre ainsi que de nous prévenir afin qu'on puisse vous aidez en cas d'éventeulle dépannage. (Cordialement Althaus S.A.)

	artomacións pous		weeks			
	Nonens de rolfine Nonens de plans IP Lange Nonte de enlans Onis Ones Enland No	1 1 100 000 000 000 200 200 200 0 100 100 100 1 00 000 000 0 00 000 0	Rainan Paraga <u>ara tanatén</u> Arakoteka	29-09-2009 20-04-2029 48-04-29 2748 Agram	A <u>jurion</u> A <u>pendo</u> Tacjoleo <u>do</u> ecceso Porgados <u>do</u> ecceso	Changement mot de passe admnin- istgrateur
Redémarer	Bette)		Adulta	0	Mise à jour

10. Accès à distance depuis le client web de la platine 6507/G2+

Afin d'acédez au web serveur à distance sans être dans le réseau, (il faut que la platine soit branchée à l'aide d'une RJ45 et connecté au réseau ETHERNET), rendez vous sur la page "sixty5.golmar.cloud".

Par la suite vous devez télecharger un PLUG IN.

Puis entrez l'UID de la platine ainsi que le mode de passe de l'admnistrateur 2712 (valeur usine)

Configuración Situly5 x + C △ No es seguro situly5 golmar.cloud		- • ×
Sixty5		9olmar (
holo! hello!	identificación de la nube	•
	Iniciar seción	

Puis selectionné la langue "Français" et le mot de passe de l'admnistrateur 2717(valeur unsine)



Portier audio avec 128 logements/combinés ART 1/G2+ et gâche électrique de courant continu Golmar.



(75) Althaus S.A. Manufacture d'appareils électroniques

SCHÉMAS D'INSTALLATION



(75) Althaus S.A. Manufacture d'appareils électroniques





2605 Sonceboz Rue des prés 7A Tél : 032 489 18 41 althaus-sa@bluewin.ch





Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.