

UTILISATI ANUEL







Moniteur Art 7 LITE/G2+ Mains libres Installation à 2 fils

Code 50122627

TART 7 LITE/G2+ FR REV.0221

INDEX

Index	2
Consignes de sécurité	2
Caractéristiques	3
Fonctionnement du système	3
TRÈS IMPORTANT (KIT CHALET : S5110 ART 7 LITE)	3
Moniteur Art 7 LITE/G2+	4 à 19
Description	4
Installation	5
Bornes d'installation	5
Interrupteurs de configuration	5
Menu principal	6
Menu paramètres principaux	7 à 10
Écran d'appel de la plaque (de rue)	11
Écran de communication	12
Paramètres principaux de l'image et de communication	13
Mode « Ne pas déranger » programmé	14 à 15
Menu d'intercommunication	16 à 18
Réglages et fonctionnement du moniteur du gardien	19
Codes spéciaux	20 à 23
Nettoyage du moniteur	23
Conformité	24

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, veillez à couper l'alimentation électrique

- L'installation et la manipulation de ces systèmes ne doivent être prises en charge que par le personnel autorisé.
- L'installation doit passer à au moins 40 cm de toute autre installation.
- Évitez de serrer de façon excessive les vis de l'étrier.
- Installez le moniteur dans un endroit sec et protégé, sans risque d'égouttement ou de projections d'eau.
- Évitez les emplacements trop proches d'une source de chaleur, humides, poussiéreux ou exposés à la fumée.
- Avant de connecter le système, vérifiez la connexion entre la plaque de rue, l'alimentation, les distributeurs et les moniteurs.
- Utilisez du câble Golmar RAP-GTWIN/HF (2x1 mm²).
- Suivez à tout moment les instructions de ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur mains libres.
- Écran TFT couleur de 7".
- Poussoirs-fonction et masqués pour accéder et sélectionner les fonctions du menu.
- Moniteur avec installation simplifiée (bus de 2 fils non polarisés).
- Menu d'utilisateur.
- Menu de l'installateur.
- Menu des réglages d'écran et du volume.
- Sortie sonnerie additionnelle (maxi 50 mA/12 Vcc).
- Entrée poussoir de porte « HZ » d'entrée du palier. <u>Important :</u> Jusqu'à 6 moniteurs/habitation en activant simultanément le poussoir « HZ » (avec le système et les moniteurs en repos).
- Poussoir de commande de gâche électrique 1 et poussoir masqué de commande gâche électrique 2.
- LED d'état.
- Micro-interrupteurs pour configurer le code d'appel du moniteur (adresse de 1 à 128) et fin de ligne.
- Codes de fonction pour définir si le moniteur est principal ou secondaire (valeur d'usine : principal).

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

- Pour effectuer un appel, le visiteur doit appuyer sur le poussoir correspondant à l'habitation qu'il désire appeler; une tonalité d'appel indiquera que l'appel est en cours et la LED s'allumera. Si la synthèse vocale est habilitée le message « appelant » nous indiquera que l'appel est en cours. À ce moment, le moniteur de l'habitation reçoit l'appel. Si ce poussoir a été pressé par erreur, le visiteur peut renouveler son appel en pressant le poussoir de l'habitation désirée.
- À la réception de l'appel, l'image s'affichera sur l'écran du moniteur principal (et, le cas échéant, sur le secondaire 1) sans que le visiteur puisse le percevoir, et l'icône 🔄 affichée à l'écran clignotera en vert. Si vous souhaitez visualiser l'image sur les moniteurs 2 ou 3, pressez l'un des poussoirs (situés sur les points d'orientation pour les personnes malvoyantes) du moniteur, afin d'afficher l'image. Si l'appel n'a pas eu de réponse pendant les 45 secondes, la LED 🏠 s'éteindra et le canal sera libéré.
- Pour établir une communication, pressez le poussoir qui se trouve sous l'icône de décrocher 🚫 affichée à l'écran, la LED 🕐 s'éteindra et la LED 🙁 de la plaque (de rue) s'allumera.
- La communication prend fin après 90 secondes ou en pressant sur le poussoir situé sous l'icône de raccrocher du moniteur. Une fois la communication terminée, la LED (2) de la plaque (de rue) s'éteindra et le canal sera libéré. Si la synthèse vocale est habilitée, le message « appel terminé » nous indiquera sur la plaque (de rue) que l'appel est terminé.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte $\boxed{\bigcirc}_1$ ou $\boxed{\bigcirc}_2$, pressez le poussoir situé sous l'icône $\boxed{\bigcirc}_1$ ou pressez le poussoir masqué situé sous l'icône $\boxed{\bigcirc}_2$ du moniteur au cours du processus d'appel ou de communication : une seule pression active la gâche électrique pendant 3 secondes, la LED de la plaque (de rue) s'allumera elle aussi pendant 3 secondes. Si la synthèse vocale est habilitée, le message « ouverture de porte » sera indiqué sur la plaque (de rue).
- Vous trouverez une description détaillée du fonctionnement du moniteur de la page 6 à la page 19.

TRÈS IMPORTANT (KIT CHALET : S5110 ART 7 LITE)

Si vous disposez du Kit Chalet « S5110 ART 7 LITE » avec une plaque Soul, vous pouvez consulter le manuel « TS5110 ART 7 LITE » (code 50122676) en scannant le code QR suivant ou sur le site Web :

https://doc.golmar.es/search/manual/50122676



DESCRIPTION



- A. Haut-parleur.
- B. Icônes de notification :
 - Indicateur de mise en marche.
 - 8 Ne pas déranger.
 - d Relais auxiliaire activé.
 - Ouverture de porte 1.

Pour accéder au menu principal (moniteur au repos) pressez l'un des deux poussoirs %/Cm situés audessus des points d'orientation pour les personnes malvoyantes (voir page 6).

- Sen cours d'appel/communication : pressez pour commen-cer/interrompre respectivement la communication.
- C En cours d'appel/communication : une pression commande la gâche électrique 1 durant 3 secondes.

En cours d'appel/communication : une LED indique l'emplacement de chacun des poussoirs masqués.

- La fonction de chaque poussoir/poussoir masqué est affichée sur l'écran du moniteur à l'aide d'une icône située juste au-dessus de chaque poussoir (voir pages 6 à 19).
- **D.** Points d'orientations pour personnes malvoyantes. <u>Repos</u>:

Les poussoirs permettant d'accéder au menu principal se trouvent sur les deux points d'orientation •/••. En appel :

- Le poussoir S « début/fin de communication » se trouve sur ce point d'orientation.
- Le poussoir C- « ouverture de porte 1 » se trouve sur ce point d'orientation.
- E. Écran TFT couleur 7".
- F. Utilisation interne.
- G. Micro.
- H. Fixation de l'étrier de fixation au mur (x4).
- I. Interrupteurs de configuration.
- J. Bornes d'installation.

INSTALLATION

Évitez les emplacements trop proches d'une source de chaleur, poussiéreux ou exposés à la fumée.

Pour procéder à une bonne installation, utilisez le gabarit fourni avec le produit.

- 1. Placez la partie supérieure du gabarit à 1,65 m de hauteur.
- 2. Si vous souhaitez utiliser un boîtier d'encastrement pour acheminer les câbles, veillez à le faire coïncider avec les trous qui correspondent au modèle de boîtier choisi, puis fixez-le au mur. Si vous préférez fixer l'étrier directement sur le mur, percez quatre trous de 6 mm au niveau des points indiqués (A), puis installez les chevilles fournies et visez l'étrier.
- 3. Faites passer les câbles par le trou central et branchez-les aux bornes extractibles, en suivant les instructions des schémas installation. Avant de brancher les bornes extractibles au moniteur, veuillez configurer l'interrupteur en suivant les instructions fournies ci-après.
- 4. Branchez les bornes extractibles au moniteur, puis placez le moniteur face à l'étrier, en faisant coïncider les fixations. Déplacez le moniteur vers le bas pour le fixer.

BORNES D'INSTALLATION (J)

Dans le but de faciliter l'installation, les bornes sont extractibles et sont fournies dans un sachet séparé. Une fois les bornes branchées, mettez-les en place.



BUS IN : Bus de communication entrée au moniteur (non polarisé).

BUS OUT : Bus de communication sortie au moniteur supplémentaire (non polarisé). SA, GND : Sortie sonnerie additionnelle (maxi 50 mA/12 Vcc), relais SAR-12/24.

HZ, HZ : Entrée poussoir de porte d'entrée du palier :

Brancher seulement sur le moniteur principal. Par la suite, le signal reçu est envoyé aux moniteurs secondaires de la même habitation à travers le BUS.

<u>Remarque</u>: Mode de fonctionnement du poussoir HZ : Il émet la tonalité d'appel et active la sonnerie additionnelle avec le moniteur en repos, appel, communication (tonalité HZ avec le niveau de volume le plus bas), intercommunication et en mode « ne pas déranger ». <u>Important :</u> Jusqu'à 6 moniteurs/habitation en activant simultanément le poussoir « HZ » (avec le système et les moniteurs en repos).

INTERRUPTEURS DE CONFIGURATION (I)

Bâtiment/Chalet (plaque Nexa [de rue])

Dip1 à Dip7: Permettent de configurer l'adresse du moniteur (adresses de 1 à 128). Les interrupteurs placés en position OFF ont la valeur zéro. En position ON, une valeur leur est assignée, voir table des valeurs ci-dessous. Le code du moniteur sera égal à la somme des valeurs des interrupteurs placés en position ON.

Important : Habitation 1 (Dip 1 sur ON et Dip 2-DIP7 sur OFF).

Important : Habitation 128 (Dip 1 - Dip 7 sur OFF).

Table des valeursInterrupteur no : 1234567Valeur sur ON : 1248163264

Exemple : 0+0+4+0+16+0+0=20

Dip 8 : Permet de configurer la fin de la ligne. Laisser en position ON sur les moniteurs où fini le parcours du câble Bus. Pour le reste, placer en position OFF.

Dip 8 sur ON



Définir si le moniteur est principal ou secondaire :

Pour définir si le moniteur est principal ou secondaire (voir codes spéciaux de la page 20 à 22). Chaque habitation doit avoir un seul moniteur principal.

MENU PRINCIPAL



Si le système est au repos (écran éteint), pour accéder au menu principal pressez l'un des 2 poussoirs & /c- du moniteur (situés au-dessus des points d'orientation •/•• pour les personnes malvoyantes). Par la suite, pressez le poussoir/poussoir masqué qui se trouve juste en dessous de l'icône correspondante. Après 20 secondes d'inactivité, le système repassera en mode repos.



Pressez le poussoir situé sous l'icône 👰 pour visualiser les images envoyées par les plaques (de rue) et les caméras connectées au système. Remarque : Permet de passer sur la caméra de la plaque (de rue) et d'activer l'audio de la plaque (de rue) correspondante, mais également d'ouvrir la porte (voir la page 11).



Si l'un des moniteurs du bâtiment est établi comme moniteur « gardien », l'icône 3, s'affiche sur tous les moniteurs des habitations. Pressez le poussoir situé sous l'icône 3, pour appeler le moniteur du gardien (voir page 19).



Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône avec d'autres moniteurs de la même habitation ou d'autres habitations (voir les pages 16 à 18).



Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône Q pour activer « Éclairage d'escalier » (module SAR-G2+ et SAR-12/24 requis).



Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône 2% pour accéder au menu « ne pas déranger » et activer la fonction. Si la fonction « ne pas déranger » est activée, pressez le poussoir masqué situé sous l'icône 2% pour la désactiver : Si le moniteur est en mode « Ne pas déranger », le moniteur n'émet aucune tonalité d'appel lorsqu'il reçoit un appel (voir remarque « HZ » page 5) et l'icône de notification du moniteur % s'allumera.

000

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône pour modifier les paramètres du système (voir pages 7 à 10).

MENU PARAMÈTRES PRINCIPAUX

\bigcirc		م ی			<u></u> ₹	ୢୄଵ
l	^		~	~	~	~
	('s	G~	(o)	(o)	(o)	(o)
o o o Golmar						

Écran du menu des paramètres principaux



ကြေး

伀

<u>Revenir au menu principal :</u> Pressez le poussoir situé sous l'icône revenir sur le menu principal.

L'écran « À propos de » vous permet d'accéder aux informations relatives au moniteur, telles que la version du logiciel et savoir si le moniteur est principal ou secondaire (M, S1, S2 ou S3).

Vous permet de télécharger le dernier manuel mis à jour sur votre smartphone ou tablette. Pour cela, vous devez disposer d'une Appli lecteur de code QR.

Vous permet de restaurer les valeurs d'usine du moniteur, telles que les mélodies, le volume d'appel, etc. Pressez le poussoir situé sous l'icône 🛱 pour revenir sur le menu paramètres principaux.





MENU PARAMÈTRES PRINCIPAUX

8

<u>Sélectionner la mélodie et le volume d'appel :</u> Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône accéder à l'écran des paramètres. Afin de pouvoir reconnaître l'origine des appels lorsque vous ne vous trouvez pas face au moniteur, sélectionnez les différentes mélodies et le volume d'appel souhaités. Placez-vous sur l'option que vous souhaitez modifier en pressant les poussoirs/poussoirs masqués situés sous les icônes [♥] / [] correspondantes, puis pressez les poussoirs masqués situés sous les icônes [♥] / [] correspondantes pour établir les mélodies et le volume d'appel souhaités. Pressez le poussoir situé sous l'icône []] pour confirmer les modifications et revenir sur le menu paramètres principaux.



Écran sélectionner option



Paramètres mode « Ouverture de porte automatique » : Cette sélection n'apparaît dans le menu des paramètres principaux que si vous avez préalablement introduit le code spécial « 0441 » d'ouverture automatique de porte en l (voir codes spéciaux pages 20 à 22). Pressez le poussoir situé sous l'icône en pour accéder à l'écran des paramètres principaux

	چی	ſ				Ъ	
		• 24 ^h					
		O	<u>07h</u>				
Ċ							
_	<~>	G⊷	(\circ)	٥	(o)		_
o o o Qalmar							

Écran sélectionner option

Suite de la page précédente.

(L)

MENU PARAMÈTRES PRINCIPAUX

- Pour activer le mode d'ouverture automatique de la porte la plaque [de rue]), placez-vous sur l'option signalée par l'icône l'icône \[\] ou le poussoir masqué situé sous l'icône [\], puis sélectionnez l'option en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône [\]. Pressez le poussoir situé sous l'icône [\] pour revenir sur l'écran du menu des paramètres principaux.
 - Si vous souhaitez désactiver le mode d'ouverture automatique de porte [Cm], placez-vous sur l'option 24 en pressant le poussoir/poussoir masqué situé sous les icônes [√] / [△] respectivement, puis désactivez l'option en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône [√]. Pressez le poussoir situé sous l'icône [[]] pour revenir sur l'écran du menu des paramètres principaux.

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, reportez-vous aux pages 20 à 22.

Si vous souhaitez établir le délai du mode d'ouverture automatique de la porte (3 secondes après avoir reçu un appel de la plaque [de rue]), placez-vous sur l'option signalée par l'icône en pressant le poussoir situé sous l'icône [♥] ou le poussoir masqué situé sous l'icône [♥] en sélectionnez l'option en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône [♥]. Par la suite, pour établir le délai de la fonction « Ouverture de la porte » (de 1 h à 24 h), pressez les poussoirs masqués situés sous les icônes [♥]/ correspondantes, puis confirmez les modifications en pressant le poussoir situé sous l'icône [♥]. Pressez le poussoir situé sous l'icône [♠] pour revenir sur l'écran du menu des paramètres principaux.

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, reportez-vous aux pages 20 à 22.



Écran établir délai

Suite de la page précédente. MENU PARAMÈTRES PRINCIPAUX

Pressez le poussoir situé sous l'icône 🕞 pour revenir sur l'écran du menu principal. Si vous avez activé le mode « Ouverture automatique de porte » (voir pages 8 à 9), l'icône 🔤 s'affiche en haut à gauche de l'écran du menu principal et la LED de notification 3 clignote.



Écran du menu des paramètres principaux

Menu principal



ÉCRAN D'APPEL DE LA PLAQUE (DE RUE)



Cet écran s'affiche à la réception d'un appel ou bien lorsque vous pressez le poussoir situé sous l'icône 👰 du menu principal. Au cours d'un appel, l'icône 😒 affichée sur l'écran clignotera en vert (tout au long de l'appel). La source d'origine de l'écran s'affiche en haut à droite. L'appel prendra fin après 45 secondes.

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône 🔐 pour annuler l'appel ou l'affichage en cours et revenir sur le menu principal.

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône ____ pour activer « Éclairage d'escalier » (module SAR-G2+ et SAR-12/24 requis).



Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône contraction pour modifier la source d'origine de l'image. Cette opération n'est possible que si le système est équipé de plusieurs plaques (de rue) ou d'au moins une caméra externe et que la visualisation est activée (voir les pages 20 à 22). Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation, d'appel et de communication.

Pressez le poussoir situé sous l'icône 😒 / 🖘 pour commencer ou interrompre, respectivement, la communication audio avec la plaque (de rue) en cours de visualisation. La communication prendra fin après 90 secondes. Une fois la communication terminée, l'écran s'éteint.

Pressez le poussoir situé sous l'icône 🔄 pour activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 1 de la plaque [de rue]) pendant 3 secondes (valeur d'usine, voir pages 20 à 22). Pendant l'activation, l'indicateur] s'allumera.

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône 🔤 pour activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 2 de la plaque [de rue]) pendant 3 secondes (valeur d'usine, voir pages 20 à 22). Pendant l'activation, l'indicateur 🕄 s'allumera.

ÉCRAN DE COMMUNICATION



Cet écran s'affiche pendant le processus de communication. La source d'origine de l'écran s'affiche en haut à droite.

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône Pressez le poussoir masqué situé sous les principaux de l'image et du volume du moniteur en communication. Placez-vous sur l'option que vous souhaitez modifier en pressant sur les poussoirs/poussoirs masqués situés sous les icônes correspondantes et modifiez le niveau en pressant les poussoirs masqués situés sous les icônes Pressent sur les poussoirs/poussoirs masqués situés sous les icônes Pressent les poussoirs masqués situés sous les icônes Pressent sur le poussoir situé sous l'icône (voir page 13).

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône ____ pour activer « Éclairage d'escalier » (module SAR-G2+ et SAR-12/24 requis).

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône contraction pour modifier la source d'origine de l'image. Cette opération n'est possible que si le système est équipé de plusieurs plaques (de rue) ou d'au moins une caméra externe et que la visualisation est activée (voir les pages 20 à 22). Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation, d'appel et de communication.

Pressez le poussoir situé sous l'icône 🔄 / 🗁 pour commencer ou interrompre, respectivement, la communication audio avec la plaque (de rue) en cours de visualisation. La communication prendra fin après 90 secondes. Une fois la communication terminée, l'écran s'éteint.

Pressez le poussoir situé sous l'icône con pour activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 1 de la plaque [de rue]) pendant 3 secondes (valeur d'usine, voir pages 20 à 22). Pendant l'activation, l'indicateur] s'allumera.



Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône 🕞 pour activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 2 de la plaque (de rue)) pendant 3 secondes (valeur d'usine, voir pages 20 à 22). Pendant l'activation, l'indicateur 🕄 s'allumera.

PARAMÈTRES PRINCIPAUX DE L'IMAGE ET DE COMMUNICATION



Au cours du processus de communication, pressez le poussoir masqué situé sous l'icône real pour accéder au menu paramètres principaux d'image et du volume du moniteur en communication.

Le menu paramètres principaux suivant s'affichera (brillance, contraste, couleur et volume du moniteur en communication). Placez-vous sur l'option que vous souhaitez modifier en pressant sur les poussoirs/poussoirs masqués situés sous les icônes []/[] et modifiez le niveau en pressant les poussoirs masqués situés sous les icônes []/[]; puis, pour quitter le menu des réglages de l'écran, de volume du moniteur et confirmer les modifications, pressez le poussoir situé sous l'icône [].



م ۱۱

24ⁿ

MENU NE PAS DÉRANGER PROGRAMMÉ

Paramètres du mode « Ne pas déranger » : Si le système est au repos (écran éteint), pour accéder au menu principal pressez l'un des 2 poussoirs // C-- du moniteur (situés au-dessus des points d'orientation) / e pour les personnes malvoyantes). Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [//] pour accéder à l'écran des paramètres principaux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, établir un intervalle de temps pendant lequel le moniteur n'émettra pas de tonalité en cas d'appel (voir remarque « HZ », page 5). Pour ce faire, activez la fonction de temporisateur, puis établissez l'intervalle de temps souhaité. Depuis le menu principal, vous pouvez désactiver la fonction « Ne pas déranger », et ce, indépendamment de l'état du temporisateur.



- Pour activer le mode « Ne pas déranger » du moniteur qui n'émettra aucune sonnerie en cas d'appel (voir remarque « HZ » page 5), placez-vous sur l'option signalée par l'icône Sous l'icône [24] en pressant le poussoir situé sous l'icône [24] sous l'icône [24] en pressant le poussoir situé sous l'icône [24] sélectionnez l'option à modifier en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône [24] sous l'icône [24] sélectionnez l'option à modifier en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône [25] s'allumera. Pressez le poussoir situé sous l'icône [26] s'allumera. Pressez le poussoir situé sous l'icône [27] sour revenir sur l'écran du menu principal.
 - Si vous souhaitez désactiver le mode « ne pas déranger », placez-vous sur l'option poussoir situé sous l'icône [\[\frac{7}] ou le poussoir masqué situés sous l'icône [\[\frac{7}], puis désactivez l'option en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône [\[\frac{7}], l'icône de notification (\(\frac{2}{3}\) s'éteindra. Pressez le poussoir situé sous l'icône [\[\frac{7}{3}\) pour revenir sur l'écran du menu principal. **Remarque :** Depuis le menu principal, vous pouvez désactiver la fonction « Ne pas déranger » en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône [\[\frac{7}{3}\].



Suite de la page précédente.

MENU NE PAS DÉRANGER PROGRAMMÉ

 \bigcirc_{\aleph}

Pour établir le délai du mode « Ne pas déranger » du moniteur qui n'émettra aucune sonnerie en cas d'appel (voir remarque « HZ » page 5), placez-vous sur l'option signalée par l'icône ⊕ en pressant le poussoir situé sous l'icône [], puis sélectionnez l'option à modifier en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône []. Par la suite, pour établir le délai du mode « Ne pas déranger » (de 1 h à 24 h), pressez les poussoirs masqués situés sous les icônes []. [] correspondantes, puis confirmez les modifications en pressant le poussoir situé sous l'icône [].



<u>Écran établir délai</u>

Depuis le menu principal, vous pouvez désactiver la fonction « Ne pas déranger » en pressant le poussoir masqué situé sous l'icône 🔊, et ce, indépendamment de l'état du temporisateur.

Menu principal



MENU D'INTERCOMMUNICATION

Accédez au menu d'intercommunication, tel qu'il est indiqué à la page 6. Ce menu vous permet, si vous le souhaitez, de contacter d'autres moniteurs de votre habitation (intercommunication interne) ou d'autres habitations (intercommunication externe). Pour pouvoir réaliser une intercommunication externe, la fonction d'intercommunication, les moniteurs de l'habitation qui réalisent l'appel et les moniteurs de l'habitation qui reçoivent l'appel, doit être activée (voir page 17).

Sélectionnez l'option R ou R pour effectuer une intercommunication interne ou externe.

Si au cours du processus d'intercommunication avec un autre moniteur, l'un des moniteurs reçoit un appel de la plaque (de rue), le processus d'intercommunication sera finalisé, et l'appel de la plaque (de rue) sera reçu sur le moniteur correspondant. Pressez le poussoir situé sous l'icône 슚 pour revenir sur le menu principal.

Pour réaliser un appel d'intercommunication interne (à d'autres moniteurs de la même habitation), placez-vous sur l'option signalée par l'icône en pressant les poussoirs masqués situés sous les icônes □/[△] correspondantes, pressez le poussoir/poussoir masqué situé sous l'icône pour accéder au menu de sélection de moniteur (de la même habitation). Remarque : le menu « À propos de » vous permet d'accéder aux informations relatives à votre moniteur, telles que l'adresse, principal, secondaire 1 à secondaire 3 du moniteur (voir la page 7).



Pressez le poussoir/poussoir masqué situé sous les icônes [♥]/[△] pour sélectionner le moniteur que vous souhaitez appeler et pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [S] pour effectuer l'appel. Le moniteur qui réalise l'appel émettra une mélodie de confirmation et indiquera en clignotant le moniteur qui reçoit l'appel. Si vous souhaitez annuler l'appel, pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [-]. Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [] pour revenir sur le menu d'intercommunication. Le moniteur qui réalise l'appel émettra une mélodie de confirmation et indiquera en clignotant le moniteur qui reçoit l'appel; pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [] pour revenir sur le menu d'intercommunication, puis pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [] pour mettre fin à la communication.



Suite de la page précédente.

MENU D'INTERCOMMUNICATION



Pour pouvoir réaliser une intercommunication externe, la fonction d'intercommunication, des moniteurs de l'habitation qui réalisent l'appel et des moniteurs de l'habitation qui reçoivent l'appel, doit être activée :

Pour activer/désactiver la fonction d'intercommunication entre habitations, placez-vous sur l'option signalée par l'icône $\Box_{\mathcal{P}}$ en pressant le poussoir/poussoir masqué situé sous les icônes ∇^1 / Δ^1 correspondantes. Par la suite, pressez le poussoir masqué situé sous l'icône \mathbb{R} pour activer $\Box_{\mathcal{P}}$ ou désactiver $\Box_{\mathcal{P}}$ cette fonction. (Cette fonction est désactivée par défaut).



Pour réaliser un appel d'intercommunication externe (avec d'autres habitations), placezvous sur l'option signalée par l'icône an pressant le poussoir/poussoir masqué situé sous les icônes []/[]. correspondantes, puis pressez le poussoir masqué situé sous l'icône pour accéder au menu de sélection du code de l'habitation avec laquelle vous souhaitez vous communiquer. (La fonction d'intercommunication avec d'autres habitations est désactivée d'usine, voir la page 17).



Pressez le poussoir/poussoir masqué situé sous les icônes ∑¹/[Δ] pour sélectionner le champ du code de l'habitation que vous souhaitez modifier et pressez les poussoirs masqués situés sous les icônes ☐/[] pour modifier le code de l'habitation à appeler, puis pressez le poussoir masqué situé sous l'icône ⑤ pour effecteur l'appel. Le moniteur qui réalise l'appel émettra une mélodie de confirmation et indiquera en clignotant le code de l'habitation qui reçoit l'appel. Si vous souhaitez annuler l'appel, pressez le poussoir masqué situé sous l'icône []. Pressez le poussoir situé sous l'icône [] pour revenir sur le menu d'intercommunication. Le moniteur qui réalise l'appel émettra une mélodie de confirmation et indiquera à l'écran en clignotant le code de l'habitation qui réalise l'appel. Si vous souhaitez annuler l'appel; pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [] pour établir la communication, puis pressez le poussoir masqué situé sous l'icône [] pour établir la communication, puis pressez le poussoir masqué situé sous l'icône []] pour établir la communication.

Remarque : Seul le moniteur principal reçoit les appels d'intercommunication entre les habitations.



RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DU MONITEUR DU GARDIEN

Réglages et fonctionnement du « moniteur du gardien » :

Les moniteurs du bâtiment devant être configurés comme moniteurs de gardien (jusqu'à 4 moniteurs de gardien), doivent être configurés avec <u>l'adresse 1</u> et comme <u>principal</u>, <u>secondaire 1</u>, <u>secondaire 2</u> ou <u>secondaire 3</u>. Par la suite, saisissez le code spécial <u>« 5001 »</u> dans un moniteur principal (voir codes spéciaux pages 20 à 22), les moniteurs ayant l'adresse 1 seront alors des moniteurs de gardien avec <u>l'adresse 129</u>, et l'icône <u>Remargue :</u> La plaque (de rue) d'accès s'autoconfiguré en pressant le <u>poussoir P1</u> du groupe phonique avec <u>l'adresse d'appel 129</u>.

Fonctionnement du « moniteur du gardien » :

- Les moniteurs de gardien principaux et secondaires reçoivent l'appel de la plaque (de rue) (en pressant le poussoir P1 du groupe phonique).
- Les moniteurs de gardien principaux et secondaires permettent d'utiliser la fonction autoallumage avec la plaque (de rue).
- Seulement le moniteur du gardien principal reçoit les appels des habitations (en pressant le poussoir situé sous l'icône \Re , dans le menu principal du moniteur de l'habitation).
- Les moniteurs de gardien principaux et secondaires permettent d'appeler les habitations (menu intercommunication).
- Ils permettent de réaliser un appel d'intercommunication entre les différents moniteurs de gardien. Menu principal de moniteur du gardien

L'icône \Re_{g} d'appel à un moniteur du gardien s'affiche sur le menu principal des moniteurs des habitations. Pour appeler le moniteur du gardien, pressez le poussoir situé sous l'icône \Re_{g} . Important : Seulement le moniteur du gardien principal reçoit les appels des habitations.

Menu principal de moniteur du gardien



CODES SPÉCIAUX

Vous pouvez activer certaines fonctions ou modifier certains paramètres en saisissant différents codes spéciaux. Pour ce faire, accédez au menu « Installateur » du moniteur. Accédez à l'écran « À propos de » du menu des paramètres principaux (page 7), puis pressez cinq fois de suite le poussoir situé au-dessus de point d'orientation • pour les personnes malvoyantes.



Écran « À propos de »

L'écran des « codes spéciaux » s'affichera. Pressez le poussoir/poussoir masqué situé sous les icônes $[]/[] pour sélectionner le champ que vous souhaitez modifier, puis pressez les poussoirs masqués situés sous les icônes <math>[]/[] pour saisir le code souhaité. Après avoir saisi le code, pressez le poussoir masqué situé sous l'icône <math>[]/[] pour confirmer. Si le code introduit est correct, l'icône <math>\checkmark$ s'affichera. Dans le cas contraire, l'icône X s'affichera.

Pour revenir sur l'écran « À propos de », pressez l'icône 😰 .



Écran des « Codes spéciaux »

Suite de la page précédente. CODES SPÉCIAUX

Sources de vidéo	o disponibles sur un	moniteur (configurer se	ulement sur le moniteu	r principal).	
	Visible	Non Visible	Valeur d'usine		
Plaque (de rue) 1	0111	0110	0111		
(*) Plaque (de rue) 2	0121	0120	0120		
(*) Plaque (de rue) 3	0131	0130	0130		
(*) Plaque (de rue) 4	0151	0150	0150		
Caméra 1	0141	0140	0140		
(*) Caméra 2	0181	0180	0180		
(*) Caméra 3	0171	0170	0170		
(*) Caméra 4	0191	0190	0190		
(*) Important : Seule	ement disponible av	ec le module télécaméra	EL632-G2+SE avec « V	'03 » ou ultérieure.	
<u>Définir si le monite</u>	eur est principal ou se	econdaire (Remarque : Mo	oniteur ART7 LITE/G2+ av	<u>vec « V.01 » ou ultérieure) :</u>	
Principal	Secondaire 1	Secondaire 2	Secondaire 3	<u>Valeur d'usine</u>	
0550	0551	0552	0553	0550 (principal)	
Ouverture de po moniteur princ	orte automatique à <u>.</u> cipal).	la réception d'un appel	<u>sur un moniteur (con</u>	figurer seulement sur le	
	Activé	<u>Désactivé</u>	<u>Valeur d'usine</u>		
	0441	0440	0440		
<u>Activer/désactive</u> masqués situé	er <u>(l'icône de notif</u> és au-dessus des po	ication « indicateur de bints d'orientation●/●●	<u>mise en marche ») et</u> pour les personnes ma	(les LED des poussoirs lvovantes) d'un moniteur	
	Activé	Désactivé	Valeur d'usine		
	0471	0470	0471 (activée)		
<u>Ne pas afficher l'</u> « Ne pas déran	<u>'image du moniteur</u> iger ».	<u>r pendant un appel à la p</u>	<u>blaque (de rue) lorsque</u>	<u>le moniteur est en mode</u>	
<u></u>	Ne pas afficher	Afficher	Valeur d'usine		
	0481	0480	0480 (afficher image)		
Activer/désectiv	ver l'icône 🔘 du m	onu principal sur tous lo	s monitours du hâtimon	+	
<u>Activel/ desactiv</u>	Activer	Désactiver	Valeur d'usine	<u></u>	
	0541	0540	0541(activée)		
				aaaaaaa dhammad aa da	
communicatio	on. (Configurer seul	<u>urne (Plaque (de rue)</u> ement sur le moniteur pri	<u>n, au cours d'un pr</u> incipal).	ocessus d'appei ou de	
Automatique	Touiours ON	Touiours OFF	Valeur d'usine		
0450	0451	0452	0450 (automatique).		
Délai d'activation	n des sorties (Plaqu	e (de rue) 1) (Configurer	seulement sur le monit	eur principal)	
<u>Dolara aotivation</u>	<u>1400 001 100 (1 1444</u>		Valeur d'usine		
Relais 1	De 0200 (0.5 s);	à0219(10s)	0205(3s)		
Relais 2	De 0300 (0,5 s)	à 0319 (10 s)	0305 (3 s)		
Configuration du poussoir extérieur d'ouverture de relais 1 (Plaque (de rue) 1). (Configurer seulement sur le moniteur					
Retard	De 0400 (0.5 s);	à0419(10s)	0403(2 s)		
Configuration du		² e : · · · (· · · ·) l'euverture de porte relais	2 (Plague (derue) 1) (C)	anfigurar aquilamant qur la	
Configuration du poussoir exterieur d'ouverture de porte relais 2 (Plaque (de rue) 1).(Configurer seulement sur le moniteur principal).					
Retard	De 0500 (0,5 s);	à 0519(10s)	0503 (2 s)		
(*) LED d'éclairage	pour vision noct	<u>urne (Plaque (de rue)</u>	<u>2), au cours d'un pr</u>	<u>ocessus d'appel ou de</u>	
communicatio	on. (Configurer seul	ement sur le moniteur pr	incipal).		
<u>Automatique</u>	<u>Toujours ON</u>	Toujours OFF	Valeur d'usine		
1450	1451	1452	1450 (automatique).		

Suite de la page précédente.
CODES SPÉCIAUX

(*) Délai d'activation d	<u>des sorties (Plaque (</u>	<u>de rue) 2). (Configurer</u>	<u>seulement sur le moniteur principal).</u>		
			<u>Valeur d'usine</u>		
Relais 1	De 1200 (0,5 s) à 1219 (10 s)		1205 (3 s)		
Relais 2	De 1300 (0,5 s) à 1319 (10 s)		1305 (3 s)		
(*) <u>Configuration du p</u> <u>moniteur princip</u>	<u>ooussoir extérieur d'</u> al <u>).</u>	ouverture de relais 1 (Plaque (de rue) 2). (Configurer seulement Valeur d'usine	<u>sur le</u>	
Retard	De 1400 (0,5 s) à 1	419 (10 s)	1403 (2 s)		
(*) <u>Configuration du p</u> <u>le moniteur princ</u>	oussoir extérieur d'o	ouverture de porte relai	s 2 (Plaque (de rue) 2). (Configurer seuleme Valeur d'usine	<u>nt sur</u>	
Retard	De 1500 (0,5 s) à 1	519(10s)	1503 (2 s)		
(*) <u>LED_d'éclairage</u> <u>communication</u>	<u>pour vision noctur</u> . (Configurer seulem	<u>ne (Plaque (de rue)</u> 1ent sur le moniteur pr	<u>3), au cours d'un processus d'appel d incipal).</u>	<u>ou de</u>	
<u>Automatique</u>	<u>Toujours ON</u>	Toujours OFF	<u>Valeur d'usine</u>		
2450	2451	2452	2450 (automatique)		
(*) Délai d'activation d	des sorties (Plaque (de rue) 3). (Configurer	seulement sur le moniteur principal).		
			Valeur d'usine		
Relais 1	De 2200 (0,5 s) à 2	219(10s)	2205 (3 s)		
Relais 2	De 2300 (0,5 s) à 2	2319 (10 s)	2305 (3 s)		
(+) Configuration du r	oussoir extérieur d'	ouverture de relais 1 (Plaque (de rue) 3) (Configurer seulement	sur le	
moniteur princip	al).		Valeur d'usine	<u>301 IC</u>	
Retard	 De 2400 (0,5 s) à 2	2419(10s)	2403 (2 s)		
(+) Configuration du p	oussoir oxtóriour d'o	uvorturo do porto rolais	2 (Plaque (de rue) 3) (Configurer soulement	eurlo	
moniteur princip	al).	uverture de porte relais	Valeur d'usine	<u>Sui ic</u>	
Retard	 De 2500 (0.5 s) à 2	2519 (10 s)	2503 (2 s)		
	nour vision nostur	no (Ploque (de rue)	4) au agura d'un pracaqua d'appal d	au da	
communication	. (Configurer seulerr	nent sur le moniteur pr	<u>a), au cours d'un processus d'apper d</u> incipal).	<u>Ju ue</u>	
Automatique	Touiours ON	Touiours OFF	Valeur d'usine		
3450	3451	3452	3450 (automatique)		
(*) Délai d'activation (des sorties (Plaque (de rue) 4) (Configurer	seulement sur le moniteur principal)		
() <u>Delai d activation (</u>		<u>de ruej 4j. (ooningurer</u>	Valeur d'usine		
Relais 1	De 3200 (0.5 s) à 3	(219(10 s))	3205(3s)		
Relais 2	De 3300 (0,5 s) à 3	(319(10s))	3305 (3 s)		
(*) Configuration du p moniteur princip	<u>poussoir exterieur d'</u> pal).	ouverture de relais 1	Plaque (de rue) 4). (Configurer seulement Valeur d'usine	<u>sur le</u>	
Retard	 De 3400 (0,5 s) à 3	419(10s)	3403 (2 s)		
(+) Configuration du n	oussoir oxtóriour d'a	vivorturo do porto rola	s 2 (Plaque (de rue) 4) (Configurer seuleme	nteur	
(*) <u>Configuration du poussoir exterieur à ouverture de porte relat</u> le moniteur principal).			Valeur d'usine	<u>ni sur</u>	
Retard	De 3500 (0,5 s) à 3	6519 (10 s)	3503 (2 s)		
<u>Configurer la duré</u> principal).	e de l'éclairage de 1 à	<u>à 99 secondes (relais S</u>	AR-G2+). (Configurer seulement sur le mo	<u>niteur</u>	
	De 1801 (1 s) à 189	99 (99 s)	1803 (3 s)		
Configurer le délai seulement sur le	de retardement d'ac moniteur principal).	tivation de l'éclairage	de 0 à 99 secondes (relais SAR-G2+). (Conf	<u>igurer</u>	
	····		Valeur d'usine		
	De 1900 (0 s) à 199	99 (99 s)	1900 (0 s)		
Configuration mor	niteur du aardien. (Co	onfigurer seulement s	ur le moniteur principal).		
Finm	oniteur du gardien	Moniteur du gardien	Valeur d'usine		
<u></u>	5000	5001	5000 (fin moniteur du gardien)		
				10	

CODES SPÉCIAUX (PLAQUE GÉNÉRALE)

Suite de la page précédente.

<u>Sources de vidéo disponibles sur un moniteur (configurer uniquement sur le moniteur principal).</u>					
	<u>Visible</u>	Non Visible	Valeur d'usine		
(*) Plaque générale 1	1111	1110	1111		
(*) Plaque générale 2	1121	1120	1120		
(*) Plaque générale 3	1131	1130	1130		
(*) Plaque générale 4	1151	1150	1150		
(*) Caméra générale 1	1141	1140	1140		
(*) Caméra générale 2	1181	1180	1180		
(*) Caméra générale 3	1171	1170	1170		
(*) Caméra générale 4	1191	1190	1190		

(*) Disponible avec: Le module EL632-G2 + SE et version V04 ou postérieur. Le moniteur ART 7 LITE et version V02 ou postérieur.

NETTOYAGE DU MONITEUR

- Pour le nettoyage du moniteur, ne jamais utiliser de solvant ni de produit de nettoyage contenant des acides, du vinaigre ou abrasifs.
- Utiliser un chiffon doux et non pelucheux humecté (imbibé) d'eau.
- Passer le chiffon sur le moniteur, toujours dans la même direction, de haut en bas.
- Après avoir nettoyé le moniteur, le sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux pour éliminer l'humidité.



CONFORMITÉ :

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CEE. This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility 2014/30/ECC. Ce produit est conforme aux dispositions des directives européennes en applicables en matière de compatibilité électromagnétique 2014/30/CEE. NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado. **NOTE:** Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation. **REMARQUE**: Le fonctionnement de cet équipement est sujet aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.



golmar@golmar.es www.golmar.es

GOLMAR S.A. C/ Silici, 13 08940- Cornellá de Llobregat SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso. Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice. Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.