






Mode emploi S3301/AL

Programmation en wifi avec un téléphone



**Appuyez 3 fois sur la touche
«clef»**



**Par la suite appuyez 4 fois sur
la touche «9»
(ou sur le code attribué pour
la programmation wifi)**





**La led verte et rouge
s allumeront simultanément**

**Connectez vous sur le wifi du S3301
depuis les paramètres de votre téléphone
puis scanner le QRCODE ou entrez l adresse
<http://192.168.1.254> sur votre moteur de recherche**



Schéma code indépendant



[illegible]